Technische Dokumentation





Bedienungsanleitung

11.08 GS/Roe Version 1.1 BA.G40FTBACTA-DE





Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	7
	Allgemeines zu dieser Anleitung	7
	Textkonventionen	7
	Zusätzliche nützliche technische Dokumentationen	8
	Allgemeines zum Münzprüfer G-40 FT BACTA	8
	Die Eigenschaften des G-40 FT BACTA	9
	Ausführungen	10
	Topeinwurf und Rückgabe unten (G-40.64xx)	10
	Fronteinwurf und Rückgabe unten (G-40.74xx)	10
	Fronteinwurf und Frontrückgabe (G-40.84xx)	10
	Interne 4-/5-fach-Sortierung	11
2	Sicherheitshinweise	12
	Bestimmungsgemäße Verwendung	12
	Geräte und Personen schützen	13
3	Aufbau	14
	Schalterblöcke	15
	Rückgabehebel	16
	Schnittstellen	16
	Typenschild	17

G-40 FT BACTA INHALTSVERZEICHNIS

4	Funktion	18
	Münzannahme und Münzkanäle	18
	Speicherblöcke	19
	Kassier- und Sortierkontrolle	19
	Münzausgabe in Kasse/Sortiervorrichtung oder Rückgabe	19
	Zwei Belegungen der BACTA-Automatenschnittstelle (binärer und paralleler Mode) Binärer Mode (nur über 17-pol. Schnittstelle) Paralleler Mode	20 20 20
	Übertragen der Münzwerte über Münzimpulse und Münzleitungen Multipulse Münzimpulslänge	21 21 21
	Sortierung angenommener Münzen (optional) Standardsortierung	22 22
	Sortierung mit NRI-Sortieradapter Sortierumlenkung mit NRI-Sortieradapter und Routing Plug (Sortierbrückenstecker)	23 24
	Tube-voll-Sortierumlenkung über Sorter Override Default-Sortierschacht (Kassenschacht) Sortierumlenkung bei Sortierung mit NRI-Sortieradapter und Routing Plug (Sortierbrückenstecker)	25 25 25
	Münzsperrung/Aktivieren enger Münzkanäle Externes Sperren einzelner Münzkanäle	26 26
	Internes Sperren einzelner Münzkanäle	26
	Manipulationserkennung Fehlersignal Fadensensor (optional)	27 27 27
	Teach-Mode (optional)	28
5	Inbetriebnahme	29



6	Bedienung	30
	Speicherblock auswählen	30
	Münzen sperren/engen Münzkanal aktivieren	31
	Münzkanäle im Teach-Mode anlernen (optional)	33
7	Wartung und Service	35
	Münzprüfer reinigen	35
	Was tun, wenn?	36
	Problem	36
	Mögliche Ursachen	36
	Lösungen, Tipps	36
8	WinEMP-Programmierstation für die Werkstatt/	
	WinEMP kompakt für die Konfiguration vor Ort	37
	Funktion	37
	Zusammensetzung	37
	Welche Funktionen können eingestellt werden?	38

G-40 FT BACTA **I**NHALTSVERZEICHNIS

9	Technische Daten	39
	Gerätedaten	39
	CE-Kennzeichnung	40
	Schnittstellen	41
	G-40 FT BACTA – Automat	41
	Steckerbelegung	41
	Schnittstellenbeschreibung	42
	G-40 FT BACTA – Sorter-Override-Schnittstelle	43
	G-40 FT BACTA – Routing Plug (Sortierbrückenstecker)	43
	Einbaumaße	44
	Topeinwurf-Ausführung	44
	Ansicht von vorne	44
	Ansicht von hinten	44
	Ansicht von oben	45
	Ansicht von unten	45
	Sortierschächte	45
	Ansicht von der Seite	46
	Rückgabehebel	47
	Fronteinwurf-Ausführung	48
	Ansicht von vorne	48
	Ansicht von unten	48
	Ansicht von der Seite	49
	Sortieradapter	50
	Ansicht von vorne	50
	Ansicht von unten Ansicht von der Seite	50 51
	Zubehör	52
	Frontplatten	52
	Sortieradapter	52
	Prüfgerät	52
	WinEMP-PC-Programmierstation/WinEMP kompakt	52
Sti	chwortverzeichnis	53
	ossar	57



Allgemeines



Dieses Kapitel soll Ihnen einen ersten Überblick über die Vorteile und Optionen des Münzprüfers G-40 FT mit paralleler BACTA-Schnittstelle verschaffen. Zuvor hilft Ihnen aber der erste Abschnitt, sich einfach in dieser Anleitung zurecht zu finden.

Allgemeines zu dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt den Aufbau und die Funktionsweise des elektronischen Münzprüfers G-40 FT mit paralleler BACTA-Schnittstelle. Danach erläutern Kapitel 5 und 6 die nötigen Schritte zur Inbetriebnahme und Bedienung des Münzprüfers. Wie Sie den Münzprüfer reinigen und die Ursache einer Störung beheben, erklärt Kap. 7.

Kap. 9 "Technische Daten" sowie das angehängte "Stichwortverzeichnis" und "Glossar" verkürzen die Suche nach konkreten Erläuterungen.

Textkonventionen

Um Ihnen die Orientierung innerhalb dieser Anleitung und die Bedienung des Geräts zu erleichtern, wurden im Text folgende Auszeichnungen vorgenommen:



Sicherheitshinweise, die Sie beachten müssen, um Bediener und Geräte zu schützen.



Hinweise, die Sie zum Schutz der Umwelt beachten müssen.



besondere Hinweise, die Ihnen den Umgang mit dem Münzprüfer erleichtern sollen.

1 2 3 ... Handlungsaufforderungen sind in einer anderen Schriftart numme-

[1/2] Verweis auf eine Abbildung. Die Zahl vor dem Schrägstrich verweist auf die Abbildungsnummer, die Zahl hinter dem Schrägstrich auf die Positionsnummer in der Abbildung.



als Einstieg in ein Kapitel finden Sie einen kleinen "Wegweiser", der den Inhalt des Kapitels zusammenfasst.



Gerätefunktionen, die werkseitig kundenspezifisch eingestellt bzw. vorbereitet sind und mit Hilfe der NRI-PC-Konfigurations-Software WinEMP eingestellt bzw. verändert werden können (s. Kap. 8 "WinEMP-Programmierstation für die Werkstatt/WinEMP kompakt für die Konfiguration vor Ort" und Produktzubehörseiten im Internet (www.nri.de)).

ALLGEMEINES G-40 FT BACTA

Zusätzliche nützliche technische Dokumentationen

Abgesehen von der Ihnen vorliegenden Bedienungsanleitung gibt es zum G-40 FT weitere Dokumentationen z. B. zu Ersatzteilen, Prüfen und Konfigurieren. Sämtliche Dokumentationen stehen Ihnen im komprimierten PDF-Format unter www.nri.de (⇒ Download) zur Verfügung.

Allgemeines zum Münzprüfer G-40 FT BACTA

Der elektronische Münzprüfer G-40 FT mit paralleler BACTA-Schnittstelle im standardisierten 5"-Format basiert auf den bewährten Prüf- und Messeigenschaften des G-40 Standard. Die Kommunikation mit der Automatensteuerung erfolgt über den BACTA-normierten 15- bzw. 17-poligen Anschlussstecker. Aufgrund dieser Schnittstelle und seiner kompakten Bauart findet der G-40 FT BACTA vor allem Anwendung in AWP- und SWP-Geldspielautomaten.

Für die Münzannahme stehen dem G-40 FT BACTA 32 Münzkanäle zur Verfügung, die geteilt in 2 x 16 Münzkanäle, in zwei Speicherblöcken mit verschiedenen Münzkonfigurationen verwaltet werden und getrennt geschaltet werden können.

Um auf neu auftretendes Falschgeld möglichst schnell reagieren zu können und Ihnen individuelle Einstellungen zu ermöglichen, kann der Münzprüfer an eine PC-Programmierstation angeschlossen werden, die sich aus der Konfigurations- und Diagnosesoftware "WinEMP" (inklusive Kartenleser und Lizenz-Chipkarte) und einem NRI-Prüfgerät zur Spannungsversorgung des G-40 FT zusammensetzt (s. Kap. 8 "WinEMP-Programmierstation für die Werkstatt/WinEMP kompakt für die Konfiguration vor Ort" und Produktzubehörseiten im Internet (www.nri.de)).

Münzen, die werkseitig nicht berücksichtigt sind, können auch ohne Konfigurations-Software durch Einwerfen der Münzen im optionalen Teach-Mode direkt am Münzprüfer konfiguriert werden.



G-40 FT BACTA ALLGEMEINES

Die Eigenschaften des G-40 FT BACTA

Betriebs- und Manipulationssicherheit durch optische Kassier- und Sortierkontrolle im Münzprüfbereich

- Annahmegeschwindigkeit von zwei Münzen pro Sekunde
- je 16 einzeln zu sperrende Münzkanäle in zwei unterschiedlich voneinander konfigurierten und einzeln zu schaltenden Speicherblöcken
- über die Steuerung auswählbarer paralleler oder binärer Betrieb
- optionaler Teach-Mode für acht Münzkanäle
- optionale 4-/5-fach-Sortierung mit Voll-Signal-Umlenkung
- optionaler Fadensensor
- Top- oder Fronteinwurf, Frontrückgabe oder Rückgabe unten
- optionaler 4-fach-Sortieradapter, individuell nutzbar über Routing Plug (Brückenstecker) und Voll-Signal-Umlenkung
- Auswahl aus vier unterschiedlichen Rückgabehebeln je nach Automatentyp
- Schnittstelle zum Anschluss an WinEMP-PC-Konfigurations-Software, die eine umgehende Reaktion auf die Verwendung von Falschgeld ermöglicht


ALLGEMEINES G-40 FT BACTA

Ausführungen

Der G-40 FT BACTA ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sie unterscheiden sich im Münzeinwurf- und Rückgabebereich und können entweder mit einer internen 4-/5-fach-Sortierung ausgestattet sein oder nicht.


Topeinwurf und Rückgabe unten (G-40.64xx)

Bei dieser Ausführung des G-40 FT BACTA wird die Münze von oben in das Gerät eingeworfen und über die Rückgabe unten wieder ausgegeben, sollte sie nicht angenommen werden.




Fronteinwurf und Rückgabe unten (G-40.74xx)

Bei dieser Ausführung des G-40 FT BACTA wird die Münze von der Seite in das Gerät eingeworfen und über die Rückgabe unten wieder ausgegeben, sollte sie nicht angenommen werden. Dem Münzprüfer mit Fronteinwurf ist auf der linken Geräteseite in der Regel eine NRI-Frontplatte aufgesteckt (s. Abschnitt "Zubehör" in Kap. 9 "Technische Daten"). Das Gerät ist in dieser Ausführung aber auch ohne Frontplatte erhältlich.



Fronteinwurf und Frontrückgabe (G-40.84xx)

Bei dieser Ausführung des G-40 FT BACTA wird die Münze von der Seite in das Gerät eingeworfen und über die Rückgabe ebenfalls auf der Seite wieder ausgegeben, sollte sie nicht angenommen werden. Dem Münzprüfer mit Fronteinwurf und -rückgabe ist auf der linken Geräteseite in der Regel eine NRI-Frontplatte aufgesteckt (s. Abschnitt "Zubehör" in Kap. 9 "Technische Daten"). Das Gerät ist in dieser Ausführung aber auch ohne Frontplatte erhältlich.



G-40 FT BACTA ALLGEMEINES

Interne 4-/5-fach-Sortierung

Um die angenommenen Münzen entweder in die Kasse oder z. B. Wechselgeldtuben oder Hopper zu sortieren, ist der G-40 FT BACTA optional mit einer internen 4-/5-fach-Sortierung erhältlich (s. Abschnitt "Sortierung angenommener Münzen" in Kap. 4 "Funktion").

SICHERHEITSHINWEISE

2 Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich diese Anleitung und vor allem die Sicherheitshinweise mindestens einmal aufmerksam durch, so dass Sie die inhaltlichen Zusammenhänge sowie die Funktionsweise des Geräts verstanden haben, bevor Sie es das erste Mal in Betrieb nehmen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der elektronische Münzprüfer G-40 FT (G-40.64xx/G-40.74xx/G-40.84xx) mit paralleler BACTA-Schnittstelle ist für den Einsatz in Geldspielautomaten mit paralleler BACTA-Schnittstelle bestimmt und soll in den Automaten eingeworfene Münzen auf bestimmte Münzeigenschaften überprüfen. Nehmen Sie den Münzprüfer ausschließlich für diesen Zweck in Betrieb. Für Schäden, die aus nicht-bestimmungsgemäßer Verwendung des Geräts resultieren, haftet der Hersteller in keinem Fall.

Der Münzprüfer ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können von ihm Gefahren ausgehen. Beachten Sie deshalb die folgenden Sicherheitshinweise.



Geräte und Personen schützen

Der Münzprüfer darf nur von einem Elektrofachmann angeschlossen werden.

Nehmen Sie den Münzprüfer ausschließlich laut bestimmungsgemäßer Verwendung in Betrieb. Für Schäden, die aus nichtbestimmungsgemäßer Verwendung des Geräts resultieren, haftet der Hersteller in keinem Fall.



Die Münzprüferplatine ist mit Bauelementen bestückt, die durch elektrostatische Entladung zerstört werden können. Bitte beachten Sie dazu die Handhabungsvorschriften für elektrostatisch gefährdete Bauelemente.

Legen Sie die für den Münzprüfer richtige Spannung an (siehe Typenschild).

Achten Sie auf den fachgerechten Potentialausgleich im Automaten.

Ziehen Sie das Anschlusskabel des Münzprüfers nie unter Spannung vom Automaten ab.

Ziehen Sie den Automatenstecker, bevor Sie den Münzprüfer installieren, reinigen oder ausbauen.

Halten Sie Rücksprache mit NRI, wenn Sie An- und Umbauten am Gerät vornehmen wollen, die über die hier beschriebenen Veränderungen hinausgehen.

Halten Sie Wasser und andere Flüssigkeiten vom Münzprüfer fern.



Entsorgen Sie das Gerät fachgerecht, sollte es einmal ausgedient haben.

Wir behalten uns technische Änderungen am Gerät vor, die in dieser Anleitung nicht erfasst sind!

Aufbau 3



In diesem Kapitel erfahren Sie,

- aus welchen Hauptbestandteilen der G-40 FT BACTA besteht, und
- alles über die für die Bedienung des Münzprüfers wichtigen Elemente.




Abb. 1: Aufbau

- 1 Rückgabehebel
- 2 Schalterblöcke S1 und S2
- 3 Schnittstelle Routing Plug (Sortierbrückenstecker)
- 4 Münzaustritt Kasse/Sortierung
- 5 Schnittstelle PC-Konfigurations-Software (WinEMP)
- 6 Münzaustritt Rückgabe (bei Rückgabe-unten-Ausführung, zu Frontrückgabe-Ausführung siehe Abschnitt "Ausführungen" in Kap. 1 "Allgemeines")
- 7 Aufhängebolzen
- 8 Schnittstelle Sorter Override (Sortierumlenkung)
- 9 Schnittstelle Automat/Prüfgerät (BACTA)
- 10 Münzeinwurftrichter

G-40 FT BACTA **A**UFBAU

Schalterblöcke

Der Münzprüfer verfügt auf der Geräterückseite über zwei Schalterblöcke [1/2]mit oben acht und unten zehn DIL-Schaltern S1.1-8 und S2.1-10. Über die DIL-Schalter lassen sich bestimmte Gerätefunktionen einstel-

Schalterblock S1

DIL-Schalter		off	on		
S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S1.5 S1.6	Münzkanal 1 Münzkanal 2 Münzkanal 3 Münzkanal 4 Münzkanal 5 Münzkanal 6	nimmt an nimmt an nimmt an nimmt an nimmt an nimmt an	gesperrt gesperrt gesperrt gesperrt gesperrt gesperrt	S1	O N 1 1 2 3 4 5 6 7 8
S1.7 S1.8	Münzkanal 7 Münzkanal 8	nimmt an nimmt an	gesperrt gesperrt	S2	

Schalterblock S2

Scriance block 3	<u>52</u>				
DIL-Schalter		off	on		
\$2.1 \$2.2 \$2.3 \$2.4 \$2.5 \$2.6 \$2.7 \$2.8 \$1.9 \$1.10	Münzkanal 9 Münzkanal 10 Münzkanal 11 Münzkanal 12 Münzkanal 13 Münzkanal 14 Münzkanal 15 Münzkanal 16 Mode Speicherblock	nimmt an nimmt an nimmt an nimmt an nimmt an nimmt an nimmt an nimmt an Normalbetrieb	gesperrt gesperrt gesperrt gesperrt gesperrt gesperrt gesperrt gesperrt Teach-Mode	S1	0 N 1 2 3 4 5 6 7 8 0 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wie Sie die einzelnen Funktionen mit Hilfe der Schalterblöcke einstellen, erfahren Sie in Kap. 6 "Bedienung".



Auf der Rückseite des Geräts finden Sie eine Kurzbeschreibung der einzelnen Schalterfunktionen.

G-40 FT BACTA **A**UFBAU

Rückgabehebel

Der Rückgabehebel [1/1] oben am Gerät wird über die Rückgabetaste am Automaten betätigt, wenn der Automat eingeworfene Münzen wieder ausgeben oder ein z. B. durch steckengebliebene Münzen entstandener Stau beseitigt werden soll. Das Betätigen des Rückgabehebels öffnet den Mess- und Prüfbereich des Münzprüfers, so dass alle im Münzprüfer befindlichen Gegenstände in die Rückgabe gelangen.

Der G-40 FT BACTA kann, abhängig von den Automatenabmessungen, mit vier verschiedenen Rückgabehebeln ausgerüstet werden (s. Abschnitt "Einbaumaße" in Kap. 9 "Technische Daten").

Schnittstellen

Zu den Schnittstellen [1/3, 8, 9] erhalten Sie mehr Informationen in Kap. 4 "Funktion" und Kap. 9 "Technische Daten".



G-40 FT BACTA **A**UFBAU

Typenschild

Auf dem Typenschild sind die das Gerät kennzeichnenden Daten wie Geräteserie, -typ und -betrieb sowie kundenspezifische Default-Werte wie Münzsorte und zugehörige Kanäle, Signalleitungen und Sortierschächte angegeben:




Abb. 2: Typenschild

- 1 Münzinformationen Speicherblock 0 (wenn DIL-Schalter S2.10 auf OFF)
- 2 Fertigungsdatum
- 3 Währung Speicherblock 0
- 4 Währung Speicherblock 1
- 5 Münzinformationen Speicherblock 1 (wenn DIL-Schalter S2.10 auf ON)
- 6 Gerätetyp
- 7 Datenblocknummer
- 8 Nennspannung
- 9 Barcode
- 10 Bestellnummer (8-stellig), Auftragsnummer (6-stellig),

- 11 Sortierschacht = Speicherblock 0 (hier: 3 = ohne interne Sortierung, bei interner Sortierung ist immer der Hauptsortierschacht und nicht die möglichen 3 Ausweichsortierschächte angegeben)
- **12** Münzsignalleitung — Speicherblock 0
- 13 Kanalnummer, super-enger Münzkanal
- 14 Kanalnummer, enger Münzkanal + − Speicherblock 0
- 15 Kanalnummer, normaler Münzkanal <u></u>

 − Speicherblock 0

17

16 Münzsorte — Speicherblock 0 (TK = für Teach-Mode programmierte Teach-Kanäle)

fortlaufende Gerätenummer Auftragsnummer (4-stellig)

FUNKTION G-40 FT BACTA

4 **Funktion**



Dieses Kapitel beschreibt die Funktionsweise des Münzprüfers:

- Münzannahme und Münzkanäle
- Speicherblöcke
- Kassier- und Sortierkontrolle
- Münzausgabe in Kasse/Sortiervorrichtung oder Rückgabe
- Zwei Belegungen der BACTA-Automatenschnittstelle (binärer und paralleler Mode)
- Münzimpulse und -signalleitungen
- Sortierung angenommener Münzen (optional)
- Münzsperrung/Aktivieren enger Münzkanäle
- Teach-Mode (optional)
- Manipulations- und Fadenerkennung (optional)

Münzannahme und Münzkanäle

Der Münzprüfer verfügt zur Münzannahme über 16 "Speicherplätze", die mit bis zu 16 unterschiedlichen Münzsorten oder Wertmarken (Token) belegt werden können. Diese "Speicherplätze" werden als Münzkanäle bezeichnet. Einem Münzkanal wird das Annahmeband einer Münzsorte/ eines Token zugeordnet, und die Münzsorte/der Token wird in diesem Kanal angenommen.

Um Falschgeld sicher abweisen zu können, werden für eine Münzsorte häufig, neben dem normalen Münzkanal, Kanäle mit einem engen oder sogar super-engen Annahmeband eingerichtet. Die Grenzwerte dieser Münzkanäle liegen enger beieinander, so dass Falschgeld mit ähnlichen Messwerten abgewiesen wird, wenn der normale Kanal gesperrt ist (s. Abschnitt "Münzen sperren/engen Münzkanal aktivieren" in Kap. 6 "Bedienung"). Enge und super-enge Münzkanäle haben allerdings auch eine geringere Annahmerate.

Zudem ist es möglich, Münzen mit unterschiedlichen Messwerten aber gleichen Münzwerten verschiedenen Münzkanälen zuzuordnen. So kann der Münzprüfer z. B. alte und neue Münzen derselben Sorte annehmen.

Einem Münzkanal wird aber nicht nur das Annahmeband einer Münzsorte. sondern auch weitere Münzinformationen zugeordnet, die die Weiterverarbeitung der Münze nach ihrer Annahme beschreiben: z. B Signalleitungen, Münzimpulsanzahl oder Sortierinformationen für eine Sortiervorrichtung.





Da die werkseitige kundenspezifische Programmierung in den meisten Fällen nicht alle Münzkanäle belegt, können noch freien Kanälen Münzsorten und die gewünschten weiteren Informationen jederzeit mit Hilfe der PC-Konfigurations-Software WinEMP zugeordnet werden. Bestehende Konfigurationen lassen sich ändern.

Die letzten acht Münzkanäle 9–16 sind für den Teach-Mode vorgesehen. In diesen Münzkanälen können auch ohne Konfigurations-Software, direkt über die Schalterblöcke am Münzprüfer neue Token/Münzsorten angelernt werden; d. h. einem Kanal wird eine Münze oder auch ein Token neu zugeordnet (s. Abschnitt "Teach-Mode" in diesem Kapitel).

Speicherblöcke

Der G-40 FT BACTA verwaltet zwei voneinander unabhängig programmierte (Speicher)blöcke 0 und 1 (s. Typenschild). In jedem Block können den 16 Münzkanälen unterschiedliche Münzsorten (auch Währungen), Sortierinformationen etc. zugeordnet werden. Es kann immer nur ein Block aktiv und für die Münzmessung und -weiterverarbeitung genutzt werden. Den gewünschten Block wählen Sie über den unteren Schalterblock am Gerät aus (s. Abschnitt "Speicherblock auswählen" in Kap. 6 "Bedienung").

Kassier- und Sortierkontrolle

Um sicherzustellen, dass angenommene Münzen auch wirklich in der Kasse bzw. einer Sortiervorrichtung ankommen und die Annahme nicht manipuliert wurde, prüft eine Kassierkontrolle (Lichtschranke) und eine Sortierkontrolle (Lichtschranke), ob die eingeworfene Münze ungehindert durch den Münzaustritt Richtung Kasse oder Sortiereinrichtung fällt. Erst nach Passieren dieser Kontrollfunktionen wird entweder ein Münzsignal oder im Manipulationsfall ein Fehlersignal an den Automaten übertragen (s. Abschnitt "Übertragen der Münzwerte über Münzimpulse und Münzleitungen im binären und parallelen Mode" und "Fehlersignal" in diesem Kapitel).

Münzausgabe in Kasse/Sortiervorrichtung oder Rückgabe



Angenommene Münzen oder Token können statt in die Kasse oder eine externe Sortiervorrichtung auch in die Rückgabe geleitet werden.

FUNKTION G-40 FT BACTA

Zwei Belegungen der BACTA-Automatenschnittstelle (binärer und paralleler Mode)

Die 17 Pins der BACTA-Automatenschnittstelle auf der Rückseite des Münzprüfers sind zur Realisierung des parallelen bzw. binären Mode bis auf die Select-Leitung (Pin 8) mit zwei verschiedenen Funktionen belegt. So kann der Münzprüfer, abhängig davon, wie die Automatensteuerung die Select-Leitung schaltet, im parallelen oder im binären Mode mit einer bestimmten Steckerbelegung arbeiten (s. Abschnitt "Schnittstelle" in Kap. 9 "Technische Daten").

Binärer Mode (nur über 17-pol. Schnittstelle)

Der binäre Mode zeichnet sich durch einen Manipulationsschutz aus, der verhindert, dass ein Guthaben durch Anschlussstörungen oder gezielte Manipulation erhöht werden kann. Ein Münzsignal wird nämlich nur dann zum Automaten übertragen, wenn die so genannte Strobe-Leitung aktiv und die Prüfsumme korrekt ist (Strobe = regelmäßig wiederholter Abtastimpuls).

Der Münzprüfer arbeitet im binären Mode, wenn er über ein 17-poliges Anschlusskabel an den Automaten angeschlossen ist und die Automatensteuerung die Select-Leitung auf "Low" legt.

Paralleler Mode

Der Münzprüfer arbeitet im parallelen Mode, wenn die Automatensteuerung die Select-Leitung auf "High" legt.



Ubertragen der Münzwerte über Münzimpulse und Münzleitungen

Jede vom Münzprüfer angenommene Münze übergibt auf der ihr zugeordneten Münzleitung standardmäßig einen Impuls an die Automatensteuerung. Ein Impuls signalisiert der Automatensteuerung, dass eine Münze angenommen wurde.

Je nach angesteuerter Münzleitung weiß der Automat, um welche Münzsorte (um welchen Münzwert) es sich handelt.



Die Zuordnung zwischen Münzsorte und Münzleitung wird werkseitig kundenspezifisch programmiert.



Sie können einer Münzsorte zur Unterscheidung auch eine bestimmte Kombination an Signalleitungen, also mehrere Signalleitungen zuordnen.

Multipulse

Sollten mehr Münzsorten programmiert sein, als Signalleitungen zur Verfügung stehen, können Münzsorten auch mehrere Münzimpulse (Multipulse, 255 max.) pro Münze zugeordnet werden, so dass der Automat nicht mehr anhand der Signalleitung, sondern anhand der Impulsanzahl unterscheidet. In diesem Fall werden Münzsorten höherer Wertigkeit ein Vielfaches einer kleineren Münze zugeordnet, d. h. bei Einwerfen z. B. einer 2-Euro-Münze würden der Automatensteuerung zwei Münzimpulse auf der der 1-Euro-Münze zugeordneten Münzleitung übertragen.



Die Anzahl der Münzimpulse wird werkseitig kundenspezifisch programmiert.

Das Puls-Pause-Verhältnis ist standardmäßig 1:1 programmiert, kann aber auch mit einer längeren Pause von 500 ms programmiert werden.

Münzimpulslänge

Die Münzimpulslänge ist standardmäßig auf 100 ms programmiert. Für z. B. Multipulse kann sie auf Wunsch aber auch kürzer programmiert werden (mögliche Programmierung: 30-300 ms).

FUNKTION G-40 FT BACTA

Sortierung angenommener Münzen (optional)

Um die angenommenen Münzen entweder in die Kasse oder in eine externe Sortiervorrichtung, wie z. B. Wechselgeldtuben oder Hopper, zu leiten, kann der Münzprüfer am Münzaustritt mit fünf Sortierschächten ausgestattet werden. Angesteuert werden die Schächte über eine mit Hilfe dreier Zugmagneten realisierten Klappensortierung.

Für den Fall dass eine Auszahleinheit ein Voll-Signal an den Münzprüfer sendet, können für jede programmierte Münze zusätzlich zu einem Hauptsortierschacht bis zu drei Ausweichsortierschächte festgelegt werden, in die sortiert wird, wenn eine Auszahleinheit voll ist (s. Abschnitt "Tube-voll-Sortierumlenkung über Sorter Override" in diesem Kapitel).



Sollten alle für eine Münze definierten Sortierschächte "Tube voll" melden, wird die Münze in den werkseitig kundenspezifisch programmierten Default-Sortierschacht, meistens den Kassenschacht, geleitet.

Optional haben Sie zur Auffächerung und besseren Weiterleitung der sortierten Münzen die Möglichkeit, einen NRI-4-fach-Sortieradapter von unten an den Münzprüfer zu schrauben.

Standardsortierung


Die einzelnen Münzsorten können unabhängig von ihren Abmessungen auf die vier bzw. fünf Schächte verteilt werden. Jeder Schacht lässt sich als Kassenschacht definieren.



Welche Münzsorte in welche bis zu vier der fünf hintereinander angeordneten Schächte sortiert wird, ist werkseitig kundenspezifisch programmiert (s. Typenschild, Abschnitt "Typenschild" in Kap. 3 "Aufbau").



Der Münzprüfer kann für Sortierschacht 4 über die Sorter-Override-Schnittstelle kein Tube-voll-Signal empfangen (s. Abschnitt "Tubevoll-Sortierumlenkung über Sorter Override" in diesem Kapitel).






Sortierung mit NRI-Sortieradapter

Ist der NRI-4-fach-Sortieradapter montiert, stehen Ihnen vier Sortierschächte zur Verfügung (s. auch Abschnitt "Zubehör" in Kap. 9 "Technische Daten").



Welche Münzsorte in welche der bis zu vier Adapterschächte sortiert wird, ist werkseitig kundenspezifisch programmiert (s. Typenschild, Abschnitt "Typenschild" in Kap. 3 "Aufbau").



Die folgende Tabelle führt auf, welcher Adapterschacht welchem Münzprüferschacht entspricht:

Adapterschacht	Münzprüferschacht
Α	3
В	2
С	1
D	5

FUNKTION G-40 FT BACTA

Sortierumlenkung mit NRI-Sortieradapter und Routing Plug (Sortierbrückenstecker)

Sollen die zu sortierenden Münzen nicht in die im Münzprüfer programmierten Sortierschächte des NRI-Sortieradapters sortiert werden oder möchten Sie nicht die intern programmierten Ausweichsortierschächte nutzen, können Sie die Münzen auch mit Hilfe des 18-pol. Routing Plug auf der Rückseite des Münzprüfers in einen oder mehrere beliebige Schächte des NRI-Sortieradapters umleiten.

Dazu stehen dem Routing Plug sechs Sortierwege zur Verfügung, die mit Hilfe einer (Mehrfach-)Drahtbrücke auf die vier Adapterschächte gebrückt werden können.

Die Sortierwege (SW) und Adapterschächte liegen auf den folgenden Routing Plug Pins:

Pin	nc 2	nc 4		SW1 8				SW5 18	Pin
Pin	1 (A)	3 nc	5 GND	7 D	9 nc	11 GND	13 C	17 SW6	Pin



Werkseitig ist kundenspezifisch programmiert, welche Münzen über welchen Sortierweg sortiert werden sollen.

Ist einer Münze also Sortierweg 1 zugeordnet, kann die Münze mit Hilfe einer Drahtbrücke von Pin 8 auf Pin 15. 13 bzw. 7 in Adapterschacht B. C. bzw. D geleitet werden.



Abweichend von der BACTA-Norm kann auch Adapterschacht A (Pin 1) gebrückt und so zum Umleiten genutzt werden.



Zwei Sortierwege dürfen nur mit Hilfe von Entkoppeldioden auf einen Adapterschacht gebrückt werden (Kathoden auf Sortierung).

Für eine Ausweichsortierung kann eine Münze auch auf mehrere Adapterschächte gebrückt werden (s. Abschnitt "Tube-voll-Sortierumlenkung über Sorter Override" in diesem Kapitel). In diesem Fall wird nach folgender Priorität sortiert: $D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$.

Tube-voll-Sortierumlenkung über Sorter Override

Über die 10-pol. Sorter-Override-Schnittstelle auf der Geräterückseite kann der Münzprüfer für die vier Münzprüfersortierschächte 1, 2, 3 und 5 bzw. die vier Sortieradapterschächte A, B, C und D ein Tube-voll-Signal empfangen, damit die in eine volle Auszahleinheit zu sortierenden Münzen in die Kasse bzw. in eine alternative Auszahleinheit umgelenkt werden können (s. Abschnitt "Schnittstelle" in Kap. 9 "Technische Daten"). Die Sorter-Override-Schnittstelle berücksichtigt ebenfalls die über den Routing Plug (Sortierbrückenstecker) gebrückten Adapterschächte.

Wohin bei "Tube voll" sortiert wird, hängt von der jeweiligen Sortierausrüstung und -konfiguration ab.

Default-Sortierschacht (Kassenschacht)



In den werkseitig kundenspezifisch programmierten "Default-Sortierschacht" werden Kassenmünzen geleitet und die zu sortierenden Münzen, wenn die Auszahleinheiten der Ausweichsortierschächte über die Sorter-Override-Schnittstelle "Tube voll" melden.

Sortierumlenkung bei Sortierung mit NRI-Sortieradapter und Routing Plug (Sortierbrückenstecker)

Werden die zu sortierenden Münzen über den Routing Plug in den NRI-Sortieradapter gelenkt, sind bei "Tube voll" folgende Sortierprioritäten gegeben:

- Wird eine Münze auf einen Adapterschacht gebrückt, wird bei "Tube
 - 1. in den Adapterschacht sortiert, der angesteuert würde, wenn nicht gebrückt würde (werkseitige Einstellung bzw. WinEMP-Konfiguration), dann
 - 2. in den Default-Sortierschacht.
- Wird eine Münze auf mehrere Adapterschächte gebrückt, wird bei "Tube voll" zunächst
 - 1. nach Sortierpriorität sortiert (D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A), dann
 - 2. in den Adapterschacht, der angesteuert würde, wenn nicht gebrückt würde (werkseitige Einstellung bzw. WinEMP-Konfiguration) und schließlich
 - in den Default-Sortierschacht.

Münzsperrung/Aktivieren enger Münzkanäle

Sollen Münzen nicht mehr zur Bezahlung am Automaten angenommen werden, können Sie entweder

- alle Münzkanäle einer bestimmten Münzsorte sperren, damit diese nicht mehr angenommen wird, oder
- den normalen Münzkanal einer bestimmten Münzsorte sperren, damit diese nur noch im engen Kanal angenommen wird.

Externes Sperren einzelner Münzkanäle

Alternativ zur Sperrung bestimmter Münzsorten über die DIL-Schalter des Münzprüfers kann der Automat Münzen oder zu weite Münzkanäle über sechs Einzelsperrleitungen sperren (s. Abschnitt "Schnittstelle" in Kap. 9 "Technische Daten").



Welche Münzsorte bzw. welcher Münzkanal über welche Signalleitung gesperrt werden soll, ist werkseitig kundenspezifisch festgelegt.

Internes Sperren einzelner Münzkanäle

Alternativ zur Sperrung bestimmter Münzkanäle über den Automaten können Sie vor Ort mit Hilfe der Schalterblöcke am Münzprüfer einzelne Münzen oder zu weite Münzkanäle sperren (s. Abschnitt "Münzen sperren/engen Münzkanal aktivieren" in Kap. 6 "Bedienung").



Manipulationserkennung

Wird beim Kassieren einer Münze eine Manipulation erkannt, gibt der Münzprüfer ein Fehler- und opional ein Fadensignal aus.

Fehlersignal

Manipulationen an der Annahmeweiche meldet der Münzprüfer über ein mindestens 600 ms langes Fehlersignal auf allen Signalleitungen (im parallelen Mode, im binären Mode: auf allen Leitungen außer auf der Strobe-Leitung). Die Münzannahme ist gesperrt.

Fadensensor (optional)

Damit Münzen nicht an einem Faden hängend in den Münzprüfer eingeworfen werden können, lässt sich der Münzprüfer im Annahmebereich mit einem optischen Sensor ausstatten (nicht nachrüstbar), der sowohl straffe als auch lose Fäden erkennt.

Erkennt der Sensor einen Faden, übertragen im parallelen Mode alle Signalleitungen und im binären Mode alle Leitungen außer der Strobe-Leitung ein Fadensignal, und die Münze wird nicht angenommen (s. Abschnitt "Schnittstelle" in Kap. 9 "Technische Daten"). Die Münzannahme ist zunächst für 30 Sekunden gesperrt. Wird der Faden binnen dieses Zeitraums nicht entfernt und weiterhin vom Sensor erkannt, bleibt die Münzannahme gesperrt, und es erfolgt zusätzlich eine automatische Freigabe aller "klemmenden Münzen".



Empfindlichkeit des Fadensensors



Damit die Funktion des Fadensensors schneller getestet werden kann, ist die Münzannahme im Diagnosefall nicht gesperrt. Hier wird bei Betätigen des Fadensensors lediglich ein Fadensignal ausgege-

Arbeitet Ihr Münzprüfer – zur Steuerung z. B. einer externen Sortierung über das Münzsignal – im G-18-Mode, wird der Manipulationsschutz beeinträchtigt, da dieser ein Münzsignal am Ende des Kassiersignals erfordert.

Teach-Mode (optional)

Ist der G-40 FT BACTA werkseitig entsprechend programmiert, können Münzkanäle im Teach-Mode auch ohne Konfigurations-Software über den unteren Schalterblock am Münzprüfer angelernt werden, d. h. einem Münzkanal wird eine Wertmarke (Token) oder auch Münze neu zugeordnet. Das neue Annahmeband wird durch Einwerfen der Token/Münzen erzeugt. Dazu muss der Münzprüfer nicht aus dem Automaten ausgebaut werden. Zum Anlernen stehen die letzten acht Münzkanäle 9–16 (= Teach-Kanäle) des aktivierten Speicherblocks zur Verfügung (s. Abschnitt "Münzkanäle im Teach-Mode anlernen" in Kap. 6 "Bedienung").



G-40 FT BACTA INBETRIEBNAHME


5 Inbetriebnahme

Zum Installieren des G-40 FT BACTA in einem Automaten mit paralleler 15- oder 17-pol. BACTA-Schnittstelle:

- 1 Ggf. individuelle Einstellungen über die Schalterblöcke vornehmen (s. Kap. 6 "Bedienung").
- 2 Spannungsversorgung des Automaten unterbrechen.
- 3 Münzprüfer über die 15-/17-polige Schnittstelle [3/1] und das zugehörige Anschlusskabel an den Automaten anschließen.
- 4 Ggf. 18-pol. Routing Plug [3/2] an die Sortierung bzw. Automatensteuerung anschließen.
- **5** Ggf. 10-pol. Sorter-Override-Schnittstelle [3/3] an die Sortierung bzw. Automatensteuerung anschließen.
- 6 Münzprüfer an seinen seitlichen Aufhängebolzen [3/4] in der Automatenbefestigung aufhängen.
- **7** Spannungsversorgung des Automaten wiederherstellen.



Achten Sie darauf, dass die richtige Versorgungsspannung angeschlossen ist (s. Typenschild).



- 1 Schnittstelle Automat
- 2 Schnittstelle Routing Plug (Sortierbrückenstecker)
- 3 Schnittstelle Sortierumlenkung (Sorter Override)
- 4 Aufhängebolzen

Abb. 3: Installation

6 **Bedienung**



Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung, d. h. das Einstellen bestimmter Funktionen am Münzprüfer:

- Speicherblock auswählen
- Münzen sperren/engen Münzkanal aktivieren
- Münzkanäle im Teach-Mode anlernen (optional)

Es werden die Einstellungen beschrieben, die direkt am Münzprüfer vorgenommen werden. Wie Sie Einstellungen mit Hilfe der PC-Konfigurations-Software WinEMP vornehmen, erfahren Sie in der WinEMP-Anleitung (vgl. auch Kap. 8 "WinEMP-Programmierstation für die Werkstatt/WinEMP kompakt für die Konfiguration vor Ort" und Produktzubehörseiten im Internet (www.nri.de)).


Die genaue Funktion der einstellbaren Geräteoptionen ist in Kap. 4 "Funktion" beschrieben.

Speicherblock auswählen

Soll der Münzprüfer auf den jeweils anderen Speicherblock zugreifen und z. B. statt Münzen der nationalen Währung Euro-Münzen annehmen, kann mit Hilfe des unteren Schalterblocks der richtige Block ausgewählt werden:

- 1 Münzprüfer aus Automat aushängen.
- 2 Für Speicherblock 1 DIL-Schalter S2.10 nach oben auf ON setzen, für Speicherblock 0 nach unten (auf OFF).







Speicherblock 1 ausgewählt

- **3** Münzprüfer wieder in Automat einhängen.
- 4 Strom aus- und wieder einschalten. Der gewünschte Speicherblock ist aktiviert.
- **5** Münzannahme des neu ausgewählten Speicherblocks prüfen.

G-40 FT BACTA BEDIENUNG

Münzen sperren/engen Münzkanal aktivieren

Mit Hilfe der beiden Schalterblöcke am Münzprüfer können Sie vor Ort jeden der jeweils 16 Münzkanäle des aktivierten Speicherblocks bzw. jede(n) bestimmten Kanälen zugeordnete(n) Münzsorte/Token einzeln sperren, d. h. die gesperrten Kanäle werden für die Bezahlung am Automaten nicht mehr genutzt.

Zum Aktivieren eines engen Münzkanals muss der normale Münzkanal gesperrt werden. Sind beide Kanäle freigeschaltet, wird das breitere Annahmeband des normalen Münzkanals genutzt.

Die 16 DIL-Schalter sperren die folgenden Kanäle:

Schalterblock S1

<u>Ochalici biock (</u>	<u>51</u>				
DIL-Schalter		off	on		
S1.1 S1.2 S1.3 S1.4	Münzkanal 1 Münzkanal 2 Münzkanal 3 Münzkanal 4	nimmt an nimmt an nimmt an nimmt an	gesperrt gesperrt gesperrt gesperrt	S1	0 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
\$1.5 \$1.6 \$1.7 \$1.8	Münzkanal 5 Münzkanal 6 Münzkanal 7 Münzkanal 8	nimmt an nimmt an nimmt an nimmt an	gesperrt gesperrt gesperrt gesperrt	S2	O N 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10
Schalterblock S DIL-Schalter	<u>52</u>	off	on		
S2.1 S2.2 S2.3 S2.4	Münzkanal 9 Münzkanal 10 Münzkanal 11 Münzkanal 12	nimmt an nimmt an nimmt an nimmt an	gesperrt gesperrt gesperrt gesperrt	S1	0 N 1 2 3 4 5 6 7 8
\$2.5 \$2.6 \$2.7 \$2.8	Münzkanal 13 Münzkanal 14 Münzkanal 15 Münzkanal 16	nimmt an nimmt an nimmt an nimmt an	gesperrt gesperrt gesperrt gesperrt	S2	0 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Welche Münzsorte/welcher Token welchem/welchen Münzkanal/Münzkanälen werkseitig zugeordnet wurde, entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf dem Gerät.




Diese Zuordnung kann mit Hilfe der Konfigurations-Software geändert worden sein.

G-40 FT BACTA BEDIENUNG

> Sollen sämtliche Münzen/Token zur Bezahlung am Automaten angenommen werden, befinden sich die DIL-Schalter S1.1-S1.8 und S2.1-S2.8 der beiden Schalterblöcke in unterer Position (auf OFF). Möchten Sie einen Münzkanal sperren, muss lediglich der zugehörige DIL-Schalter nach oben auf ON gestellt werden.

Beispiel

Der Münzprüfer soll die Münzkanäle 3 und 10 nicht mehr für die Münzannahme nutzen. so dass Münzkanal 3 und 10 gesperrt werden müssen



Der Münzprüfer nimmt mit dieser Einstellung in den Münzkanälen 3 und 10 keine Münzen mehr an!



Sind am Münzprüfer für eine Münzsorte ein normaler und ein enger Münzkanal programmiert, muss zur Aktivierung des engen Münzkanals der normale Münzkanal, wie oben beschrieben, gesperrt werden. Sind beide Kanäle freigeschaltet, wird das breitere Annahmeband des normalen Münzkanals genutzt. Soll die Münzsorte gesperrt werden, müssen auch beide Münzkanäle gesperrt werden.

Um am Münzprüfer Münzkanäle zu sperren:

- 1 Münzprüfer aus Automat aushängen.
- **2** Über DIL-Schalter S1.1–8 und S2.1–8 gewünschte Kanäle sperren (vgl. oberes Beispiel).
 - Die gewünschten Kanäle sind gesperrt.
- **3** Münzprüfer wieder in Automat einhängen.

Münzkanäle im Teach-Mode anlernen (optional)

Ist der G-40 FT BACTA werkseitig entsprechend programmiert, lassen sich zum Erzeugen neuer Annahmebänder bis zu acht Münzkanäle (Teach-Kanäle) über den unteren Schalterblock am Münzprüfer anlernen. Sie benötigen mindestens zehn Münzen der neuen Sorte. Die folgenden DIL-Schalter haben folgende Funktionen:

Schalterblock S2

DIL-Schalter		off	on		
\$2.1 \$2.2 \$2.3 \$2.4	Teach-Kanal 9 Teach-Kanal 10 Teach-Kanal 11 Teach-Kanal 12	- - -	anlernen anlernen anlernen anlernen	S1	0 N 1 1 2 3 4 5 6 7 8
\$2.5 \$2.6 \$2.7 \$2.8 \$2.9	Teach-Kanal 13 Teach-Kanal 14 Teach-Kanal 15 Teach-Kanal 16 Teach-Mode	_ _ _	anlernen anlernen anlernen anlernen	S2	0 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
52.9	reach-iviode	aus	ein		



Die acht Teach-Kanäle werden werkseitig standardmäßig so programmiert, dass bei Annahme der jeweiligen neuen Münze ein Münzimpuls über Münzleitung 5 an den Automaten übertragen wird.

Um eine Münzsorte/einen Token einem Münzkanal neu zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

1 Münzprüfer aus Automat aushängen.



Merken Sie sich die aktuellen Schalterstellungen, damit Sie diese für den normalen Betrieb abschließend wiederherstellen können.

- 2 DIL-Schalter S2.1-9 nach unten auf OFF setzen.
- 3 DIL-Schalter S2.9 nach oben auf ON setzen. Das Gerät befindet sich zum Anlernen der Münzkanäle im Teach-Mode.
- 4 Den anzulernenden Münzkanal (9–16, hier: 11) durch Setzen des entsprechenden DIL-Schalters (S2.1-8, hier: S2.3) nach oben auf ON frei schalten.







5 Mindestens 10 Münzen der Münzsorte/ neuen Token in den Münzprüfer bzw. Automaten einwerfen. Nach Einwerfen der 10. Münze wird die Annahmeweiche einmal betätigt (kurzes Klacken). Es können weitere Münzen eingeworfen werden.



Erfolgt nach Einwurf der 10. Münze kein Signal, können die eingeworfenen Münzen nicht verwendet werden.

BEDIENUNG G-40 FT BACTA

> Sie haben jetzt die Möglichkeit, die durch den Münzeinwurf erzeugten Messwerte mit einem normalen (a) oder einem weiten (b) Annahmeband abzuspeichern. Ein weites Annahmeband bietet sich dann an, wenn Sie zum Anlernen der Token lediglich eine eingeschränkte Auswahl an Münzen zur Verfügung haben.

Zum Abspeichern mit normalem Annahmeband:

6a) DIL-Schalter S2.9 nach unten auf OFF setzen.

S2

Ein erfolgreiches Abspeichern wird mit einem einfachen, ein Fehler

beim Abspeichern mit einem zweimaligen Anziehen der Annahmeweiche signalisiert (jeweils ein kurzes Klacken), wenn sich z. B. das Annahmeband der eingeworfenen Münzen und das eines bereits programmierten Münzkanals überlappen oder die erzeugten Messwerte zu unterschiedlich sind und die Toleranzen zu groß würden.



Zum Abbrechen des Vorgangs zunächst DIL-Schalter des entsprechenden Münzkanals (hier: S2.3) und dann DIL-Schalter S2.9 nach unten auf OFF setzen.

Zum Abspeichern mit weitem Annahmeband:

6b) Einen zusätzlichen DIL-Schalter S2.1-8 (hier: S2.1) nach oben auf ON setzen.



Das Annahmeband wurde erweitert.

Erst jetzt DIL-Schalter S2.9 nach unten auf OFF setzen.

Ein erfolgreiches Abspeichern wird mit einem einfachen, ein Fehler



beim Abspeichern mit einem zweimaligen Anziehen der Annahmeweiche signalisiert (jeweils ein kurzes Klacken), wenn sich z. B. das Annahmeband der eingeworfenen Münzen und das eines bereits programmierten Münzkanals überlappen oder die erzeugten Messwerte zu unterschiedlich sind und die Toleranzen zu groß würden.



Zum Abbrechen des Vorgangs zunächst DIL-Schalter des entsprechenden Münzkanals (hier: S2.3) sowie zusätzlichen DIL-Schalter (hier: S2.1) und dann DIL-Schalter S2.9 nach unten auf OFF setzen.

7 DIL-Schalter S2.1–8 wieder für den normalen Betrieb einstellen.

Die neue Münzsorte/der Token wird jetzt vom Münzprüfer zur Bezahlung angenommen.

Wartung und Service



In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie

- den G-40 FT BACTA reinigen und
- die Ursache einer Störung beheben.


Münzprüfer reinigen

Der Münzprüfer muss lediglich von Zeit zu Zeit mit einem leicht angefeuchteten Tuch ausgewischt werden (lauwarmes Wasser mit etwas Spülmittel). Darüber hinaus sind keine weiteren Wartungsarbeiten erforderlich.



Das Tuch darf auf keinen Fall so feucht sein, dass Flüssigkeit in das Gerät läuft. Ansonsten wird die Platine beschädigt. Benutzen Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel, die den Kunststoff des Geräts angreifen.

- 1 Automatenstecker ziehen.
- 2 Hebel [4/1] nach unten drücken und Münzprüfer öffnen.
- **3** Münzlaufbahn im Münzprüfer mit Tuch auswischen.
- 4 Auf "Close-Pfeil" [4/2] drücken, so dass die Metallfeder wieder hinter Hebel [4/1] einrastet, um Münzprüfer wieder zu schließen.
- 5 Automaten wieder ans Netz anschließen.






Abb. 4: Laufbahnträger des Münzprüfers aufklappen u. schließen

Was tun, wenn ...?

Bei allen elektronischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht immer um einen Fehler am Gerät handeln. Oft liegt die Ursache auch an fehlerhaften Anschlüssen oder Einstellungen. Prüfen Sie aus diesem Grund bitte zunächst anhand der folgenden Tabelle, ob sich die Störung vielleicht ganz einfach beheben lässt.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen, Tipps
Münzprüfer nimmt Münze	keine Versorgungsspan- nung	Kabel richtig an Münzprüfer und Automaten anschließen
nicht an		Automat mit Spannung versorgen
	Rückgabehebel gedrückt/ verklemmt	Sicherstellen, dass Rückgabehebel nicht versehentlich dauerhaft gedrückt ist
	Münzlaufbahn schmutzig	Laufbahnträger öffnen und Münzlaufbahn reinigen (s. Abschnitt "Münzprüpfer reinigen" in diesem Kapitel)
	Laufbahnträger nicht verriegelt	Sicherstellen, dass Feder hinter Hebel eingrastet ist (s. Abschnitt "Münzprüfer reinigen" in diesem Kapitel)
	Münze gesperrt	Sicherstellen, dass die der Münze zugeordnete Einzelsperrleitung nicht durch Automaten aktiviert ist bzw. die richtige Einzelsperrleitung zugeordnet ist (ggf. mit WinEMP korrigieren) (s. Abschnitt "Schnittstelle" in Kap. 9 "Technische Daten")
		Sicherstellen, dass Münze nicht über DIL-Schalter auf der Rückseite des Geräts gesperrt ist bzw. nicht lediglich der enge Münzkanal freigeschaltet und der normale gesperrt ist (s. Abschnitt "Münzen sperren/ engen Münzkanal aktivieren" in Kap. 6 "Bedienung")
Münzprüfer nimmt Münze an, aber kas- siert sie nicht	Münze verlässt Gerät nicht	Sicherstellen, dass Münzaustritt nicht durch Fremdkör- per oder nachgeschaltete Geräte verstopft oder verbaut ist

Sollte sich die Störung nicht beheben lassen, haben Sie mit Hilfe des NRI-Prüfgeräts

- G-19.0594 (für 220-/230-V-Netzversorgung, Bestellnr. 11801)/
- G-19.0651 (für 110-/115-V-Netzversorgung, Bestellnr. 21410)

die Möglichkeit, die Signalleitungen des Anschlusskabels zu prüfen.



Zum Anschluss des Münzprüfers an ein Prüfgerät benötigen Sie den AWP-Adapter G-55.0342 (Bestellnr. 15556).

Bei anderen Störungen kontaktieren Sie bitte unsere Service-Techniker.



8 WinEMP-Programmierstation für die Werkstatt/WinEMP kompakt für die Konfiguration vor Ort



In diesem Kapitel erfahren Sie Allgemeines zur WinEMP-Konfigurations-Software und welche G-40-BACTA-Funktionen mit ihrer Hilfe konfiguriert werden können.

Funktion

Die PC-Software WinEMP dient der Diagnose und individuellen Konfiguration von NRI-Münzprüfern sowie der Aktualisierung der kompletten Münz- und Gerätekonfiguration über von NRI aktuell zur Verfügung gestelle Datenblöcke (Datenblock-Download).

Die WinEMP-Software identifiziert den am PC angeschlossenen Münzprüfer und seine geräteeigenen Daten und stellt sie zur Diagnose und Konfiguration auf dem Bildschirm Ihres PCs dar.

Zusammensetzung

Die PC-Programmierstation für die Werkstatt setzt sich zusammen aus (s. auch Produktzubehörseiten im Internet (www.nri.de)):

- WinEMP-PC-Software
- Chipkarte (ID-1-Format, EC-Kartengröße) mit Basislizenz zur Diagnose und individuellen Konfiguration aller NRI-Münzprüfer
- Kartenleser "License Card Module"
- USB-Verbindungskabel Kartenleser PC
- Prüfgerät G-55.0359 als Spannungsversorger und PC-Interface +

Wie Sie diese Geräteumgebung an Ihren PC anschließen und WinEMP anwenden, entnehmen Sie bitte der separaten Bedienungsanleitung zur WinEMP-Software.

WinEMP kompakt für die Vor-Ort-Konfiguration setzt sich zusammen aus (s. auch Produktzubehörseiten im Internet (www.nri.de)):

- WinEMP-PC-Software
- SimLock-Kartenleser "License Card Module" mit integrierter Chipkarte (ID-000-Format, SIM-Kartengröße) mit Basislizenz zur Diagnose und individuellen Konfiguration aller NRI-Münzprüfer
- USB-Verbindungskabel Kartenleser Laptop
- 12-V-Netzteil

Wie Sie diese Geräteumgebung an Ihren PC anschließen und WinEMP anwenden, entnehmen Sie bitte der separaten Bedienungsanleitung zur WinEMP-Software.

Welche Funktionen können eingestellt werden?

- · Echtgeldannahme und Falschgeldabweisung (Annahmebandjustage nach Einwerfen von Echtgeld und Falschgeld)
- Münzwert über Kanalzuordnung von
 - Münzsignalleitung
 - Münzimpulsanzahl
- · Sortierung über
 - Kanalzuordnung von Haupt- und Ausweichsortierschächten
 - Kanalzuordnung von Routing-Plug-Sortierweg
 - Definition eines Default-Sortierschachts
- Münzsperrung über Münzkanalzuordnung von Einzelsperrleitung
- Empfindlichkeit des Fadensensors
- Umleitung angenommener Münzen in Rückgabe
- Neue Münzen/Token (Erzeugen eines neuen Annahmebands und Zuordnen der Münzsignaldaten)
- · Datenblock-Download für aktuelle Münz- und Gerätedaten



9 **Technische Daten**



In diesem Kapitel erhalten Sie

- alle relevanten G-40-BACTA-Daten
- Informationen zur CE-Kennzeichnung
- Details zur Automaten- und den Sortierschnittstellen
- Informationen zum G-40-BACTA-Zubehör

Gerätedaten

Versorungsspannung 10 V bis 28 V DC

Stromaufnahme

 $U_{Nenn} = 12 V$ Standby-Mode: ca. 40 mA

Mess-Mode: ca. 65 mA (für ca. 220 ms)

Münzannahme

... ohne Sortierung: ca. 350 mA (für ca. 30 ms)

ca. 130 mA (für ca. 90 ms)

ca. 600 mA max. ... mit Sortierung:

 $U_{Nenn} = 24 \text{ V}$ Standby-Mode: ca. 40 mA

Mess-Mode: ca. 65 mA (für ca. 220 ms)

Münzannahme

... ohne Sortierung: ca. 310 mA (für ca. 30 ms)

ca. 120 mA (für ca. 90 ms)

... mit Sortierung: ca. 550 mA max.

Spannungsfestigkeit

Ein-/Ausgänge

28 V max.

Strombelastung

Ausgänge

10 mA max. (open collector)

0 °C bis 60 °C **Temperaturbereich**

Temperaturwechsel 0,2 °C/min. max.

Rel. Luftfeuchtigkeit bis 93 %

Betauung nicht zulässig

Automatenschnittstelle 5/6 Münzsignalausgänge (Gegentakt, PNP-/NPN-Transis-

tor) (acitve high, VCOM pos./active low VCOM neg.) 6 Einzelsperreingänge (TTL-kompatibel, Standby: high

 $(5 \text{ V})) (\geq 3.7 \text{ V (Annahme} \leq 0.9 \text{ V}))$

zur Steckerbelegung siehe Abschnitt "Schnittstelle" in

diesem Kapitel

TECHNISCHE DATEN G-40 FT BACTA

Münzannahme 32 Münzsorten max. in 2 x 16 Kanälen

Münzdurchmesser: 15–31 mm (optional bis 32 mm, bei

2,4-mm-Dicke max.)

Münzdicke: 1,5–2,4 mm (optional bis 3,4 mm)

Geschwindigkeit: 2 Münzen/sek.

Geräteabmessungen Höhe: 181,3 mm

Breite: 127,0 mm (+ 2 x 4,5 mm für Aufhängebolzen)

Tiefe: 64,0 mm

(für Einbaumaße siehe Abschnitt "Einbaumaße" in diesem

Kapitel)

Einbaulage vertikal, max. Abweichung: ± 2°

Prüfzeichen CE (s. nächster Abschnitt)

CE-Kennzeichnung

Mit dem CE-Zeichen (CE = Communautés Européennes) bestätigen wir die Konformität unserer Erzeugnisse mit den entsprechenden grundlegenden Anforderungen der zutreffenden Richtlinien. Das CE-Zeichen ist kein Qualitätszeichen im Sinne der vom Hersteller erwarteten Qualität, sondern nur im Sinne der gesetzlich vorgeschriebenen Qualität. Es ist ein reines Verwaltungszeichen und richtet sich als Nachweis zur Einhaltung der Richtlinien ausschließlich an die Überwachungsbehörden und nicht an den Kunden oder Endverbraucher.

Welche der Richtlinie(n) angewendet wurde(n), geht aus der Konformitätserklärung hervor. Diese Erklärung muss der Hersteller nur für die Überwachungsbehörden bereithalten (mindestens jedoch noch 10 Jahre nach dem letzten Inverkehrbringen). Es können jedoch auf Kundenwunsch entsprechende Kopien der jeweiligen Konformitätserklärung angefordert werden.

Auf unsere Geräte können zum Teil nachfolgende Richtlinien, mit ihren nachfolgenden Änderungen, angewendet werden:

- 1. Die EMV-Richtlinie (89/336/EWG) für Geräte, die elektromagnetiche Störungen verursachen oder durch solche gestört werden.
- 2. Die Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) für elektrische Betriebsmittel, die bei einer Nennspannung von 50-1000 V AC und 75-1500 V DC verwendet werden.
- 3. Die CE-Kennzeichnungsrichtlinie (93/68/EWG) Änderungsrichtlinie zur Anbringung und Verwendung der CE-Kennzeichnung.



Schnittstellen



Auf den folgenden Seiten finden Sie Schnittstellenbeschreibung und Steckerbelegung für den Anschluss des G-40 FT BACTA an

- den Automaten
- · eine Sortiervorrichtung

G-40 FT BACTA - Automat

Steckerbelegung

Für AWP- und SWP-Münzprüfer im Spielgerätemarkt hat sich eine parallele Schnittstelle druchgesetzt, die in der britischen BACTA-Norm festgeschrieben ist. Zur Übertragung der Münz- und Sperrsignale kann ein 15-poliger (ältere Automaten) oder ein 17-poliger Anschlussstecker verwendet werden. Letzterer ist im parallelen Mode anders belegt als im binären:

Binärer Mode

Pin 1	OUT	Identification-Leitung	1
Pin 2	OUT	Münzleitung 5: VCOM active high/low	
Pin 3	-	VCOM (Münzprüferausgang high/low)	
Pin 4	OUT	Münzleitung 1: VCOM active high/low	
_	_	Steckerkodierung	
Pin 6	OUT	Münzleitung 2: VCOM active high/low	
Pin 7	OUT	Münzleitung 3: VCOM active high/low	:
Pin 8	IN	Parallel-Binary-Select-Leitung	
Pin 9	OUT	Strobe-Leitung: active high	
Pin 10	IN	Einzelsperrleitung 4: active high	
Pin 11	-	Betriebsspannung U _B = +10 V–24 V DC	17
Pin 12	-	Masse (GND)	
Pin 13	IN	Einzelsperrleitung 3: active high	
Pin 14	IN	Einzelsperrleitung 2: active high	
Pin 15	IN	Einzelsperrleitung 1: active high	
Pin 16	IN	Einzelsperrleitung 5: active high	
Pin 17	IN	Einzelsperrleitung 6: active high	



Alle Signale müssen von der Eingangsseite entprellt werden.

Im Manipulationsfall sind sowohl bei der Übertragung eines Fehlerals auch eines Fadensignals alle Leitungen außer der Strobe-Leitung aktiv.

G-40 FT BACTA TECHNISCHE DATEN

Paralleler Mode

Pin 1		OUT	Münzleitung 6: VCOM active high/low	1 :
Pin 2	Pin 1	OUT	Münzleitung 5: VCOM active high/low	
Pin 3	Pin 2	_	VCOM (Münzprüferausgang high/low)	•
Pin 4	Pin 3	OUT	Münzleitung 1: VCOM active high/low	
_	_	_	Steckerkodierung	
Pin 6	Pin 5	OUT	Münzleitung 2: VCOM active high/low	
Pin 7	Pin 6	OUT	Münzleitung 3: VCOM active high/low	:
Pin 8	Pin 7	IN	Parallel-Binary-Select-Leitung	
Pin 9	Pin 8	OUT	Münzleitung 4: VCOM active high/low	:
Pin 10	Pin 9	IN	Einzelsperrleitung 4: active high	
Pin 11	Pin 10	_	Betriebsspannung $U_B = +10 \text{ V}-24 \text{ V DC}$	17 .
Pin 12	Pin 11	_	Masse (GND)	
Pin 13	Pin 12	IN	Einzelsperrleitung 3: active high	
Pin 14	Pin 13	IN	Einzelsperrleitung 2: active high	
Pin 15	Pin 14	IN	Einzelsperrleitungl 1: active high	
Pin 16	Pin 15	IN	Einzelsperrleitung 5: active high	
Pin 17		IN	Einzelsperrleitung 6: active high	



Alle Signale müssen von der Eingangsseite entprellt werden.

Im Manipulationsfall sind sowohl bei der Übertragung eines Fehlerals auch eines Fadensignals alle Leitungen aktiv.

Schnittstellenbeschreibung

Münzleitungen

Münzprüfer signalisiert die im zugeordneten Münzkanal angenommene Münze (in der Regel durch einen Impuls, bei zu wenig Leitungen auch durch Multipulse)

Einzelsperrleitung

Automat sperrt die im zugeordneten Münzkanal anzunehmende Münze

Parallel-Binary-Select-Leitung

Automat fordert binären (active low) bzw. parallelen Mode (active high)

Identification-Leitung

Münzprüfer bestätigt Ausführen des binären Mode durch dauerhaft aktive Leitung

Strobe-Leitung

Münzprüfer aktiviert Leitung dauerhaft, wenn über Prüfsummen keine Manipulation oder Anschlussfehler erkannt werden



Bei der Übertragung eines Fehler- und optionalen Fadensignals (an einem Faden hängende Münze) sind im parallelen Mode alle Leitungen und im binären Mode alle Leitungen außer der Strobe-Leitung aktiv.

G-40 FT BACTA - Sorter-Override-Schnittstelle

Pin 1 Masse (GND) Pin 2 – Steckerkodierung Pin 3 – nicht belegt (nc) Pin 4 – nicht belegt (nc) Pin 5 – nicht belegt (nc) Pin 6 IN Voll-Signalleitung, Sortieradapterschacht A/Münzprüferschacht 3 Pin 7 Voll-Signalleitung, Sortieradapterschacht B/Münzprüferschacht 2 Pin 8 IN Voll-Signalleitung, Sortieradapterschacht C/Münzprüferschacht 1 Pin 9 IN Voll-Signalleitung, Sortieradapterschacht D/Münzprüferschacht 5 Pin 10 -Betriebsspannung $U_{\rm B}$ = +10 V–24 V DC

G-40 FT BACTA – Routing Plug (Sortierbrückenstecker)


Pin	nc 2	nc 4	nc 6	SW1 8	SW2 10	l .		SW4 16	SW5 18	Pin
Pin	1 (A)	3 nc	5 GND	7 D	9 nc	11 GND	13 C	15 B	17 SW6	Pin

SW = Sortierwege 1–6 des Routing Plug A-D = Schächte des Sortieradapters


Einbaumaße

Topeinwurf-Ausführung


Ansicht von vorne




Ansicht von hinten




Ansicht von oben



Ansicht von unten




Sortierschächte




Sortierschacht 3 (Standard: Kasse)

G-40 FT BACTA TECHNISCHE DATEN


Ansicht von der Seite




Rückgabehebel




33,3 25,5 Tiefe ,,X" = 9,5




G-40 FT BACTA TECHNISCHE DATEN




Ansicht von unten





Ansicht von der Seite




*Rückgabe bei Frontrückgabe-Ausführung (bei Rückgabe-unten-Ausführung ist dieser Münzaustritt durch entsprechende Sortierabdeckung verschlossen)







Ansicht von der Seite



TECHNISCHE DATEN G-40 FT BACTA

Zubehör

Um den G-40 FT BACTA zu prüfen oder an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen, können Sie bei NRI folgendes Zubehör erwerben:

Frontplatten

Zubehör	Bestellnummer
Frontplatte G-42.4002 für Fronteinwurf u	.12918
Rückgabe unten	
Frontplatte G-42.4001 für Fronteinwurf urückgabe	.10897

Sortieradapter

Zubehör	Bestellnummer
4-fach-Sortieradanter	10402

Prüfgerät

Alle Details zu den NRI-Prüfgeräten erhalten Sie auf unseren Produktzubehörseiten im Internet (www.nri.de).

WinEMP-PC-Programmierstation/WinEMP kompakt

Alle Details zur WinEMP-PC-Programmierstation erhalten Sie auf unseren Produktzubehörseiten im Internet (www.nri.de).



Stichwortverzeichnis

4-/5-fach-Sortieradapter 23	Ausführungen 10	
4-/5-fach-Sortierung 11	Ausgangsimpulse 21	
Δ	Auszahleinheiten 22	
A	Auszeichnungen im Text 7	
Abmessungen 40, 44	AWP 57	
Abweichung, Einbaulage 40	В	
Allgemeines	В	
Anleitung 7	BACTA 57	
Kapitel 7	Schnittstelle 14, 20, 39	
Münzprüfer 8	Barcode 17	
Anleitungen, zusätzliche 8	Bedienung 30	
Anlernen, Münzen 28	Bedienungsanleitungen, zusätzliche 8	
Vorgehensweise 33	Bestellnummer	
Annahmeband 18	Münzprüfer 17	
Beschreibung 57	Zubehör 52	
enges 18	Bestimmungsgemäße Verwendung 12	
aktivieren 31	Betauung 39	
neues 28	Betriebsspannung 39	
Vorgehensweise 33	Binärer Mode 20, 21	
normales 18	Block 17, 19, 57	
sperren 31	auswählen 30	
super-enges 18	Brückenstecker 24	
Annahmegeschwindigkeit 40	С	
Annahmegrenze 57	•	
Annahme, Münzen 18, 40	CE-	
sperren 26	Kennzeichnung 40	
Annahmeweiche 57	Kennzeichnung, Richtlinie 40	
Anschluss 29	D	
Anschlüsse		
BACTA 14	Datenblock-Download 38, 57	
Beschreibung 41	Datenblocknummer 17	
PC-Programmierstation (WinEMP) 14	Diagnose 37	
Pinbelegung 41	DIL-Schalter 14, 15	
Routing Plug 14	Münzen anlernen 33	
Sortierumlenkung (Sorter Override) 14	Münzen sperren/engen Kanal aktivieren	31
Anwendung, bestimmungsgemäße 12	Speicherblock auswählen 30	
Aufbau 14	Dokumentationen, zusätzliche 8	
Aufhängebolzen 14, 44		
Auftragsnummer 17		

E	Н
Einbaulage 40 Einbaumaße 39, 44 Einführung	Handbücher, zusätzliche 8 Handlungsaufforderungen 7 Hinweise 7
Anleitung 7 Kapitel 7 Münzprüfer 8	Homepage, NRI 8 Hopper 22, 58
Einsatz, bestimmungsgemäßer 12	I
Einstellungen 7, 30, 37 Geräteumgebung 37, 38	Identification-Leitung 42 Impulse 21
Einwurf 10	Impulsiange 21
Einwurftrichter 14	Impuls-Pause-Verhältnis bei Multipulsen 21 Inbetriebnahme 29
Einzelsperrsignalleitungen 26, 42, 57 Elektrostatische Entladung 13	Internet-Adresse, NRI 8
EMP 57	K
EMV-Richtlinie 40 Entladung, elektrostatische 13 Entsorgung 7	Kanäle 17, 18, 58 enge 18
F	aktivieren 31 normale 18
Fadenerkennung 27	sperren 31
Fadensensor 57	super-enge 18
Fadensignal 58	Kapitelzusammenfassung 7
Falschgeldabweisung optimieren 31	Kasse 25
Fehlerbehebung 36	Kassenschacht 25
Fehlersignal, Kassierkontrolle 27	Klappapartiarung 22
Fertigungsdatum 17	Klappensortierung 22 Kondensation 39
Foul-Signal, Kassierkontrolle 27	Konfiguration 7, 30, 37
Fronteinwurf und	Geräteumgebung 37, 38
Frontrückgabe 10	Software 37
Rückgabe unten 10 Frontplatte, Bestellnummern 52	Konformitätserklärung 40
Funktion 18	-
	L
G	Laufbahnträger öffnen 35
G-18-Mode 58	Leistungsaufnahme 39
Geräteabmessungen 40	Leitungen 17, 21, 26, 41, 42, 57, 58
Gerätetyp 17	Luftfeuchtigkeit 39
Glossar 7	



M	N
Manifold 23	Neigung, Einbaulage 40
Maße 50	Nennspannung 17
Markierungen im Text 7	Neue Münze 28
Maße 39, 44	anlernen 33
Mehrfachimpulse 21	Niederspannungsrichtlinie 40
Messwerte 18	0
Modelle 10	
Multipulse 21	Öffnen, Münzprüfer 35
Münzannahme 18, 40	Optionen 52
sperren 26	P
Vorgehensweise 31	Devellates Marte 00 04
Münzannahmeband 58	Paralleler Mode 20, 21
Münzannahmegrenze 58	Pause zwischen Multipulsen 21
Münzaustritt 14	PC-Programmierstation (WinEMP) 14, 37
Münzdicke 40	Bestellnummern 52
Münzdurchmesser 40	Geräteumgebung 37, 38
Münze	Piktogramme im Text 7
in Rückgabe 19	Pinbelegung 41 Priorität, Sortierung 24, 25
neue 28	Produktionsdatum 17
Vorgehensweise 33	Programmierung 7, 37
sperren 26	Geräteumgebung 37, 38
Münzeigenschaften 58	Prüfgerät
Münzeinwurftrichter 14	Anleitung 8
Münzimpulse 21	Bestellnummern 52
Münzimpulslänge 21	Prüfzeichen 40
Münzkanäle 17, 18	Puls-Pause-Verhältnis bei Multipulsen 21
Beschreibung 58	·
enge 18	R
aktivieren 31 normale 18	Reinigung 35
sperren 31	Relative Luftfeuchtigkeit 39
•	Richtlinien 40
super-enge 18 Münzsignalleitungen 17, 21, 42, 58	Routing Plug 14, 24
Münzsorte 17, 58	Rückgabe 10, 14
Münztuben 22, 58	unten und Fronteinwurf 10
Münzwert 21	unten und Topeinwurf 10
WidinZWGIT Z I	Rückgabehebel 14
	Beschreibung 16
	Maße 47
	Varianten 47
	Rückgabe, Münze in 19

S	Strich-Code 17
Schalterblock 14	Strobe 59
Beschreibung 15, 58	-Leitung 20, 42
Münzen anlernen 33	Stromaufnahme 39
Münzen sperren/engen Kanal aktivieren 31	Strombelastung 39
Speicherblock auswählen 30	SWP 59
Schnittstelle	Symbole im Text 7
BACTA 14, 20, 39, 41	Т
PC-Programmierstation (WinEMP) 14	- -
Routing Plug 14, 24, 43	Teach-Mode 28, 59
Sorter Override 25, 43	Vorgehensweise 33
Sortierbrückenstecker 24, 43	Technische Daten 39
Tube-voll-Sortierumlenkung 14, 25, 43	Temperatury ashael 30
Select-Leitung 20, 42	Temperaturwechsel 39 Token 59
Seriennummer 17	Topeinwurf und Rückgabe unten 10
Sicherheitshinweise 7, 12	Troubleshooting 36
Signalleitungen 17, 21, 26, 41, 42, 57, 58	Tuben 22, 59
Software zur Konfiguration 37	Tube-voll-Sortierumlenkung 25
Sorter-Override-Schnittstelle 25	Typenschild 17
Sortieradapter 23	••
Maße 50	U
Sortierbrückenstecker 14, 24	Umweltschutz 7
Sortierkontrolle 19	V
Sortierpriorität 24, 25	
Sortierschacht 14, 17	Varianten 10
Maße 50	Versionen 10
Sortierumlenkung 25 Sortierung 11, 22	Versorgungsspannung 39
Abbildung 22	Verwendung, bestimmungsgemäße 12 Vorteile 9
Maße 50	vortelle 9
Sortierwege, Routing Plug 24	W
Sortierweiche 59	Währung 17
Spannungsfestigkeit 39	Website, NRI 8
Spannungsversorgung 39	Wechseleinheiten 22
Speicherblock 17, 19, 59	Wechselgeldtuben 22, 59
auswählen 30	Wegweiser, Kapitelinhalt 7
Sperren, Münzen 26	WinEMP 37, 52
Sperrsignalleitungen 26, 41, 42, 57	Bestellnummern 52
Stecker	einstellbare Funktionen 7, 37
BACTA 14, 20, 39	Geräteumgebung 37, 38
PC-Programmierstation (WinEMP) 14	Handbuch 8
Routing Plug 14, 24, 43	Winkel, Einbaulage 40
Sorter Override 43	www.nri.de 8
Sortierbrückenstecker 24, 43	Z
Tube-voll-Sortierumlenkung 14, 25, 43	Zubehör 52
Steckerbelegung 41	Zusammenfassung, Kapitel 7
Störungen, was tun? 36	zasammemassang, Rapiter 1

G-40 FT BACTA GLOSSAR

Glossar

Annahmeband Durch einen oberen und einen unteren Grenzwert definier-

ter Bereich zulässiger Messwerte einer → Münzsorte mit

bestimmten \rightarrow *Münzeigenschaften*.

Der obere und untere Annahmegrenzwert definiert das → Annahmegrenze

Annahmeband.

Annahmeweiche Die Annahmeweiche lenkt die eingeworfenen Münzen in

den Annahme- oder Rückgabebereich des Münzprüfers.

AWP Amusement With Prizes. Den klassischen Glücksspielge-

rätemarkt betreffend (z. B. britische Fruit Machines).

BACTA British Amusement Catering Trade Association (britischer

> Verband der Unterhaltungs-, Catering-Branche). Größter britischer Fachverband für den Spielgerätemarkt, der einzige,

der die "Pay-to-Play-Freizeitindustrie" vertritt.

Block → Speicherblock

Datenblock-Download Ein Datenblock-Download kommt dann in Frage, wenn mit

> Hilfe von WinEMP nicht einzelne Münzprüferfunktionen individuell eingestellt werden sollen, sondern die vollständige Konfiguration mit von NRI zur Verfügung gestellten Datenblöcken aktualisiert werden soll. Beim Aktualisieren eines Datenblock(satzes) (2 Datenblöcke) werden die Datenblöcke der angeschlossenen Münzprüfer problemlos und zeitsparend von der Festplatte Ihres PCs in den Münzprüfer geladen. Dabei wird jeweils ein neuer Datenblock in → Speicherblock 0 und Speicherblock 1 geladen. Die neuen Datenblöcke enthalten andere Münz- und Gerätekonfigurationen z. B. aktuelle Grenzwerte der → Annahmebänder für eine Währung oder neue Sperr- oder Sortierinformationen.

Einzelsperrleitung Signalleitung von der Automatensteuerung zum Münzprüfer,

über die der Automat die Münzannahme in einzelnen →

Münzkanälen sperren kann.

EMP Elektronischer Münzprüfer

Fadensensor Der optionale Sensor des Münzprüfers erkennt eine an einem

Faden in das Gerät eingeworfene Münze. Die Münze wird

nicht zum Verkauf angenommen.

GLOSSAR G-40 FT BACTA

Fadensignal Der → Fadensensor erkennt einen Faden und übergibt ein

Fadensignal an die Steuerung.

G-18-Mode Befindet sich der Münzprüfer im G-18-Mode, wird das

> Münzsignal z. B zur Schaltung einer externen Sortierung zu Beginn des Kassiersignals (CP3) abgegeben. Der G-18 -Mode beeinträchtigt allerdings den Manipulationsschutz beim Münzeinwurf, da dieser ein Münzsignal am Ende des

Kassiersignals erfordert.

Hopper Auszahleinheit (Münzspeicher), die zur Sortierung an den

> Münzprüfer montiert wird, in der → eine Münzsorte gesammelt wird, die dem Kunden als Wechselgeld in die Rückgabe

des Automaten geleitet werden sollen.

Kanal → Münzkanal

Kassierkontrolle Die Kassierkontrolle ist vor dem Münzaustritt des Münzprü-

fers positioniert und überprüft, ob angenommene Münzen

ungehindert in den Kassen-/Sortierschacht fallen.

→ Münzleitung Leitung

Münzannahmeband → Annahmeband

Münzannahmegrenze → Annahmegrenze

Münzeigenschaften Münzmerkmale, die beim Einwerfen einer Münze in den

> Münzprüfer gemessen werden. Dies sind z. B. Material, Dicke, Volumen, Prägung, Durchmesser, Masse, Härte etc.

Münzkanal Münzkanäle dienen der Beschreibung von → Münzsorten

über die verschiedenen → Münzeigenschaften (Legierung, Größe usw.). Die geforderten Münzeigenschaften einer Münzsorte werden in \rightarrow Annahmebändern definiert, die den Münzkanälen neben anderen Münzinformationen zur

Weiterverarbeitung zugeordnet werden.

Münzleitung Über Münzleitungen wird der Münzwert einer \rightarrow *Münzsorte*

zum Automaten übertragen.

Münzsorte Unter einer Münzsorte werden alle Münzen zusammen-

gefasst, deren → *Münzeigenschaften* übereinstimmen.

Münztube → Wechselgeldtube

Schalterblöcke Die beiden Schalterblöcke befinden sich auf der Rückseite

> des Münzprüfers und umfassen acht bzw. zehn DIL-Schalter. Jedem Schalter ist eine Funktion zugeordnet, z. B. das

Sperren einzelner \rightarrow *Münzkanäle*.

G-40 FT BACTA GLOSSAR

Sortierweiche

Die optionalen Sortierweichen werden abhängig von der Laufzeit angenommener Münzen im Münzprüfer aktiviert und lenken die zu sortierenden Münzen in die Rückgabe oder den Münzaustritt in Richtung Kasse oder externe Sortierung.

Speicherblock

Speicher des Münzprüfers. Der Münzprüfer verfügt über zwei (Speicher)blöcke 0 und 1 und kann so zwei voneinander unabhängige Konfigurationen von Münzdaten verwalten (z. B. zwei Währungen). Für den Münzprüferbetrieb kann aber immer nur ein Speicherblock mit 16 → Münzkanälen aktiv sein, der andere Block ist gesperrt.

Die Speicherblöcke können mit Hilfe von WinEMP aktualisiert

werden (\rightarrow *Datenblock-Download*).

Strobe

Regelmäßig wiederholter Abtastimpuls.

SWP

Skill **W**ith **P**rizes. Bestimmter Typ von Spielautomaten, an denen der Spieler nicht durch reines Glück, sondern über Geschicklichkeitsspiele (z. B. Beantworten von Quiz-Fragen) gewinnen kann.

Teach-Mode

Im Teach-Mode können den → Münzkanälen 9 bis 16 neue → Münzsorten oder → Token vor Ort am Automaten ohne Konfigurations-Software zugeordnet werden, d. h. diese neu konfigurierten Münzen werden im jeweiligen Münzkanal zum Verkauf angenommen.

Token

Wertmarke, die statt Münzen einer Währung zum Bezahlen an Automaten angenommen wird.

Tube

→ Wechselgeldtube

Wechselgeldtube

An den Münzprüfer kann ein Auszahlsatz mit bis zu 4 oder 5 Wechselgeldtuben (-röhren) montiert werden, in die jeweils eine → Münzsorte sortiert wird, die dem Kunden als Wechselgeld in die Rückgabe des Automaten geleitet werden soll.